

Krótką instrukcja uruchomienia kontrolera bezprzewodowego DALI-2 Zencontrol

1. Kontroler należy podłączyć do sieci 230V oraz internetu.
2. W smartphonie należy uruchomić  **Bluetooth**
3. Na stronie <https://login.zencontrol.com/register> należy założyć konto jako „Integrator”
4. Po zalogowaniu na <https://login.zencontrol.com/login> należy dodać inwestycję „Add site”.
5. Na smartfona proszę pobrać aplikację narzędziową 
6. Po zalogowaniu wybrać naszą „Site” oraz „Control system” i klikając plus dodać kontroler za pomocą skanu używając obrazka kodu QR załączonego do urządzenia.
7. Teraz kontroler pojawi się w przeglądarce komputera w zakładce Site – Grid view – Control system
8. W zakładce Site – Grid view – Network (po prawej) można podać stałe IP oraz bramę itp.
9. W zakładce Site – Grid view – Profiles – Control profiles należy utworzyć profile systemowe, np. dzień i noc, lub godziny pracy, po godzinach itp.
10. W zakładce Site – Grid view – Profiles – Control schedule należy przypisać godziny uruchomienia profili (zegar rzeczywisty lub astronomiczny z offsetem)
11. W zakładce Assignment&logic – Control assignment – przypisujemy profile do kontrolera.
12. W aplikacji narzędziowej wybieramy naszą „Site”, następnie Control system (tylko wireless) i gdy jest z zielonym paskiem - klikamy. Potem wybieramy Address commission i Lock and start
13. Następnie wybieramy grupę (można potem zmienić) i przechodzimy do zakładki Wireless. Trzeba odświeżyć. Urządzenia się synchronizują. Powinny się wyświetlić wszystkie urządzenia Thread będące w zasięgu smartphona. Identyfikujemy klikając na lewą ikonę i jeśli urządzenie miga potwierdzamy, a następnie zapisujemy. Przypisujemy do lokalizacji i powtórnie zapisujemy. W zakładce Pending changes synchronizujemy kontroler i zatwierdzamy zmiany. Musimy odczekać chwilę (kilka minut) aby dane urządzenia się zapisały.
14. Przechodzimy do zakładki Devices, tu powinny się pojawić nasze dodane urządzenia.

15. Wracamy do zakładki Site – Grid view – Control system – Device location i sprawdzamy czy pokazały się wszystkie elementy systemu. Jeśli nie to w aplikacji narzędziowej w naszym kontrolerze na dole strony klikamy „Search for new devices”. Tutaj możemy też dokonać identyfikacji całości.
16. Wracamy do przeglądarki do zakładki Site – Grid view – Control system – Device location i ustawiamy Address na Commissioned a pozostałe na Not required
17. Urządzenia sterujące (przyciski, czujki, mostki itp.) pojawiają się w zakładce Site – Grid view – Instance types
18. Urządzenia wykonawcze (oprawy, zasilacze, przekaźniki) pojawiają się w zakładce Site – Grid view – Device types
19. Dla ułatwienia pracy należy opisać wszystkie urządzenia na Site – Grid view – Control system – Device location – Location
20. Urządzenia wykonawcze należy przypisać do grup oraz ustalić sceny w zakładce Site – Grid view – Groups & scenes.